

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nawilżacze elektrodowe Condair **CP3mini**



Nawilżanie i chłodzenie wyparne

Dziękujemy Państwu za wybranie Condair

Data instalacji (DD/MM/RRRR):

Data oddania do użytku (DD/MM/RRRR):

Miejsce:

Model:

Numer seryjny:

Prawa własności

Dokument ten i informacje ujawnione w niniejszym dokumencie są zastrzeżonymi danymi Condair Group AG. Zabrania się kopiowania, wykorzystywania lub ujawniania niniejszego dokumentu jak i zawartych w nim informacji innym osobom bez pisemnej zgody Condair Group AG, z wyjątkiem zakresu wymaganego do instalacji lub obsługiwania przez odbiorców urządzenia.

Informacja o odpowiedzialności

Condair Group AG nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za niewłaściwą instalację lub użytkowanie urządzenia spowodowane użyciem części/podzespołów/urządzeń, które nie są autoryzowane przez Condair Group AG.

Prawa autorskie

© Condair Group AG, Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zastrzega się możliwość modyfikacji technicznych

Spis treści

1	Wprowadzenie	4
1.1	Wstęp	4
1.2	Uwagi do instrukcji obsługi	4
2	Zasady bezpieczeństwa	6
3	Opis produktu	8
3.1	Przegląd modeli	8
3.2	Identyfikacja urządzenia	8
3.3	Konstrukcja nawilżacza parowego	9
3.4	Opis działania	11
3.5	Opis systemu nawilżania	12
4	Użytkowanie	14
4.1	Pierwsze uruchomienie	14
4.2	Uwagi do pracy urządzenia	15
4.2.1	Funkcje wyświetlacza i elementów operacyjnych	15
4.2.2	Zdalny przekaźnik stanów pracy i alarmów	16
4.2.3	Kontrola podczas pracy urządzenia	16
4.2.4	Przeprowadzanie ręcznego spustu wody	16
4.3	Wyłączanie urządzenia	17
4.4	Przegląd i praca z menu interfejsu użytkownika	18
4.5	Odczytywanie danych operacyjnych z poziomu wekazać ogólnych	10
16	Nastava povilžacza	20
4.0	Waśtawy Hawiizacza	20
4.0.1	Wybór jezyka	20
4.0.2	Ustawienia sterowania	20
4.0.5	Konfiguracia ograniczenia maksymalnej wydajności	21
465	Konfiguracja ograniczenia maksymanej wydajności	23
466	Aktywacia/Dezaktywacia zasilania przez	21
1.0.0	zabezpieczenie różnicowopradowe	28
4.6.7	Ustawienia zwiazane z gospodarka wodna	28
4.6.8	Ustawienie daty	30
4.6.9	Ustawienie czasu	31
4.6.10	Konfiguracja wyświetlacza i wskazań diod	31
4.7	Funkcje diagnostyki	33
4.7.1	Odczytywanie listy błędów	33
4.7.2	Odczytywanie informacji o urządzeniu	34
4.7.3	Test styków zdalnej sygnalizacji stanów pracy i alarmów	35
4.7.4	Przeprowadzanie testów przekaźnika	35
5	Konserwacja	36
5.1	Ważne wskazówki dotyczące konserwacji	36
5.2	Lista czynności konserwacyjnych	37
5.3	Demontaż i montaż elementów podczas konserwacji	38
5.3.1	Demontaż i montaż cylindra parowego	38
5.3.2	Demontaż i montaż elementów instalacji wodnej	40
5.4	Wskazówki dotyczące czyszczenia elementów	11
		41
0.0	uwayi dotyczące srodkow czyszczących	42
5.6	Resetowanie wskaznika konserwacji	42

Usuwanie awarii	43
Wskaźnik awarii	43
Lista błędów	44
Błędy systemu	44
Awarie	45
Uwagi dotyczące usuwania błędów	47
Resetowanie wskaźnika błędu	
(zapalona czerwona dioda)	47
Wymiana baterii zapasowej na karcie sterowania	48
Zakończenie eksploatacji urządzenia /	
Pozbywanie się urządzenia	49
Zakończenie eksploatacji	49
Usunięcie/Recycling	49
Opis produktu	50
Dane techniczne	50
Schemat instalacji elektrycznej Condair CP3mini	51
	Usuwanie awarii Wskaźnik awarii Lista błędów Błędy systemu Awarie Uwagi dotyczące usuwania błędów Resetowanie wskaźnika błędu (zapalona czerwona dioda) Wymiana baterii zapasowej na karcie sterowania Zakończenie eksploatacji urządzenia / Pozbywanie się urządzenia Zakończenie eksploatacji Usunięcie/Recycling Opis produktu Dane techniczne Schemat instalacji elektrycznej Condair CP3mini

1 Wprowadzenie

1.1 Wstęp

Dziękujemy za zakup nawilżacza parowego Condair CP3mini.

Nawilżacz parowy Condair CP3mini wykorzystuje najnowsze osiągnięcia techniczne i spełnia wszystkie znane standardy bezpieczeństwa. Niemniej jednak, niewłaściwe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie Condair CP3mini może spowodować zagrożenie dla użytkowników lub innych osób oraz doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

W celu zapewnienia bezpiecznej, prawidłowej i ekonomicznej pracy nawilżacza Condair CP3mini, należy stosować się do wszystkich instrukcji i zaleceń zawartych w niniejszej dokumentacji, jak również wytycznych podanych w instrukcjach obsługi poszczególnych elementów składających się na system nawilżania.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, które nie są wyjaśnione w niniejszej dokumentacji lub są poruszone w sposób niewystarczający, prosimy o kontakt z najbliższym oddziałem firmy Condair.

1.2 Uwagi do instrukcji obsługi

Ograniczenia

Tematem niniejszej instrukcji obsługi jest nawilżacz parowy Condair CP3mini w różnych wersjach. Akcesoria i wyposażenie dodatkowe są opisane jedynie w zakresie umożliwiającym ich właściwe zastosowanie. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w osobnych instrukcjach.

Zakres niniejszej instrukcji jest ograniczony do: eksploatacji i obsługi, konserwacji oraz usuwania problemów nawilżacza parowego Condair CP3mini i przeznaczony jest dla wykwalifikowanego personelu posiadającego odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tego rodzaju prac.

Instrukcja obsługi jest uzupełniana przez odniesienia do osobnych instrukcji (instrukcji montażu, list części zamiennych, instrukcji obsługi elementów wyposażenia, itp.). Odnośniki zostały umieszczone w dokumentacji wszędzie tam, gdzie istnieje taka konieczność.

Symbole wykorzystywane w instrukcji

UWAGA!

Hasło "UWAGA" wskazuje zapisy w niniejszej instrukcji, których zlekceważenie może spowodować uszkodzenia i/lub wadliwe działanie urządzenia lub innych elementów instalacji.

Hasło "OSTRZEŻENIE" użyte w połączeniu z symbolem ostrzegawczym wskazuje zapisy w niniejszej instrukcji dotyczące bezpieczeństwa, których nieprzestrzeganie może spowodować **obrażenia osób.**

Hasło "NIEBEZPIECZEŃSTWO" użyte w połączeniu z symbolem ostrzegawczym wskazuje zapisy w niniejszej instrukcji dotyczące bezpieczeństwa, których nieprzestrzeganie może prowadzić do **poważnych obrażeń lub nawet śmierci osób**.

Przechowywanie

Niniejszą dokumentację należy przechowywać w bezpiecznym i jednocześnie łatwo dostępnym miejscu. W przypadku przekazywania urządzenia nowemu użytkownikowi, instrukcja obsługi powinna również zostać przekazana wraz z urządzeniem.

W przypadku zagubienia instrukcji obsługi należy skontaktować się z najbliższym oddziałem firmy Condair.

Wersje językowe

Niniejsza instrukcja obsługi jest dostępna również w innych wersjach językowych. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Condair.

Prawa autorskie

Niniejsza instrukcja obsługi jest objęta klauzulą dotyczącą ochrony Praw Autorskich. Udostępnianie i/lub powielanie instrukcji (lub jej części) oraz wykorzystywanie i rozpowszechnianie jej treści jest zabronione bez pisemnej zgody producenta. Naruszenie warunków ochrony praw autorskich jest niezgodne z prawem i może być podstawą do wszczęcia postępowania sądowego.

Producent zastrzega sobie wszelkie prawa wynikające z posiadanych patentów.

2 Zasady bezpieczeństwa

Zasady Ogólne

Każda osoba pracująca z nawilżaczem Condair CP3mini musi zapoznać się z instrukcją obsługi i zrozumieć przedstawione w niej zagadnienia przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań. Zapoznanie się z instrukcją obsługi i zrozumienie jej treści jest bezwzględnie wymagane z uwagi na ochronę personelu przed różnego rodzaju zagrożeniami, zapobieganie wadliwej pracy urządzenia oraz celem zapewnienia bezpiecznej i poprawnej obsługi urządzenia.

Należy stosować się do wszelkich oznaczeń znajdujących się na urządzeniu, a same oznaczenia powinny być utrzymywane w czytelnym stanie.

Wykwalifikowany personel

Wszystkie czynności opisane w niniejszej instrukcji obsługi (obsługa, eksploatacja, itp.) muszą być wykonywane przez **wykwalifikowany i przeszkolony oraz uprawniony do tego celu personel.** Ze względów bezpieczeństwa jak również z uwagi na utrzymanie gwarancji urządzenia, każda czynność wybiegająca charakterem poza opisane w niniejszej dokumentacji może być podjęta jedynie przez wykwalifikowany personel uprawniony do tego celu przez producenta, firmę Condair.

Uznaje się, że wszystkie osoby pracujące z Condair CP3mini, zapoznały się z zasadami bezpieczeństwa i przestrzegają ich w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy i ochrony przed nieszczęśliwymi wypadkami.

Ta jednostka nie może być używana przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, poznawczych lub umysłowych oraz przez osoby, które nie dysponują odpowiednim doświadczeniem ani wiedzą, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub jeśli zostały one poinstruowane w zakresie obsługi jednostki. Dzieci wymagają nadzoru przez osobę, która zapewni, że nie będą się one bawić jednostką.

Przeznaczenie

Nawilżacz parowy Condair CP3mini jest przeznaczony do **nawilżania powietrza poprzez dystrybu**tor pary zatwierdzony przez producenta (urządzenie w wersji Condair CP3mini PD..) lub przez zintegrowanym wentylatorem nadmuchowym (urządzenie w wersji Condair CP3mini PR..) w zakresie określonych warunków pracy (patrz rozdział 8 "Dane techniczne"). Inne zastosowanie, bez pisemnej zgody producenta jest traktowane, jako niezgodne z przeznaczeniem i może powodować zagrożenie.

Użytkowanie urządzenia w sposób zgodny z przeznaczeniem wymaga **przestrzegania wszystkich** informacji zawartych w instrukcjach (a w szczególności w instrukcji bezpieczeństwa).

Potencjalne zagrożenie ze strony urządzenia

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Nawilżacz Condair CP3mini jest podłączony do sieci elektrycznej. W przypadku otwarcia urządzenia istnieje zagrożenie kontaktu z elementami pod napięciem. Dotykanie elementów będących pod napięciem może spowodować poważne obrażenia i zagrożenie życie.

Środki zapobiegawcze: Przed przystąpieniem do pracy przy Condair CP3mini, urządzenie powinno być wyłączone zgodnie z zaleceniami w punkcie 4.3 (odłączyć urządzenie od źródła prądu, odłączyć zasilanie wody) i zabezpieczone przed przypadkowych włączeniem.

🕙 Gorąca para wodna — niebezpieczeństwo poparzenia!

Nawilżacz Condair CP3mini wytwarza gorącą parę wodną. Kontakt z gorącą parą wodną stwarza

niebezpieczeństwo poparzenia.

Zapobieganie: Nie wykonywać żadnych prac przy działającym systemie parowym (przewody pary, dystrybutor pary itp.). Jeżeli system parowy jest nieszczelny, należy niezwłocznie wyłączyć nawilżacz Condair CP3mini zgodnie z opisem w rozdziale 4.3. Przed przywróceniem systemu parowego do pracy należy go prawidłowo uszczelnić.

OSTRZEŻENIE! Zagrożenie poparzeniem!

Komponenty systemu (cylinder parowy, dystrybutor pary itp.) rozgrzewają się w trakcie pracy do bardzo wysokich temperatur (do 100°C). W przypadku dotknięcia gorących komponentów występuje niebezpieczeństwo poparzenia.

Zapobieganie: Przed rozpoczęciem wszelkich prac przy systemie parowym należy wyłączyć nawilżacz Condair CP3mini zgodnie z opisem w rozdziale 4.3 i zaczekać, aż komponenty ostygną do temperatury, która nie powoduje niebezpieczeństwa poparzenia.

Zachowanie w sytuacji zagrożenia

Jeśli istnieje podejrzenie, że dalsza **bezpieczna praca urządzenia nie jest możliwa**, należy je natychmiast **wyłączyć i zabezpieczyć przed przypadkowym uruchomieniem zgodnie z zaleceniem**

- z punktu 4.3. Taka sytuacja może mieć miejsce w następujących przypadkach:
- jeśli Condair CP3mini lub przewód zasilający jest uszkodzony,
- jeśli Condair CP3mini nie działa prawidłowo,
- jeśli podłączenie lub orurowanie nie jest szczelne

Wszystkie osoby pracujące przy Condair CP3mini mają obowiązek natychmiastowego zgłaszania właścicielowi wszelkich stanów alarmowych urządzenia, mogących wpływać na jego bezpieczną pracę.

Zakaz modyfikacji urządzenia

Nie wolno modyfikować nawilżacza Condair CP3mini oraz jego wyposażenia bez pisemnej zgody producenta.

Przy kompletacji lub serwisie urządzenia należy używać wyłącznie **oryginalnego wyposażenia dodatkowego i części zamienny,** dostępnych u dostawcy urządzenia, firmy Condair.

3 Opis produktu

3.1 Przegląd modeli

Nawilżacze powietrza Condair CP3mini są dostępne w dwóch podstawowych wersjach: do **nawil**żania powietrza w kanale oraz bezpośredniego nawilżania powietrza w pomieszczeniu przy różnych napięciach zasilających i wydajnościach pary 2 kg/h i 4 kg/h.

	Model Condair CP3mini				
	Kanał Pomieszczenie		zczenie		
	PD2	PD4	PR2	PR4	
Max. wydajność pary	2 kg/h	4 kg/h	2 kg/h	4 kg/h	
Napięcie zasilające		230V1~/	5060Hz		
		240V1~/	5060Hz		
		200V2~/	5060Hz		
Zintegrowany wentylator nadmuchowy			>	<	
Sterownik z wyświetlaczem	Х				
Zewnętrzny sterowanie Włącz/Wyłącz	Х				
Zewnętrzny regulator P/PI	Х				
Wewnętrzny regulator P/PI		>	<		
Akceptowane sygnały sterujące	C)—5V, 1—5V, C)–10V, 2–10V	Ι,	
	0–16	SV, 3.2–16V, 0	0–20mA, 4–2	20mA	
Parametry pracy	Konfiguro	owane z pozi	omu oprogra	mowania	
		steruj	ącego		

3.2 Identyfikacja urządzenia

Identyfikacja urządzenia jest możliwa dzięki tabliczce znamionowej (w celu zlokalizowania tabliczki patrz "opis urządzenia":

	Oznaczenie typu	Numer seryjny	Miesiąc/Rok
Napięcie zasilania —	Condair Group AG, Gwatts	trasse 17, 8808 Käffikon SZ, Ser.Nr.: XXXXXXX	Switzerland 06.09
	Heating Voltage: 230V / 1~ / 50	60Hz / Power: 3.1kW / 13.5	5A
Maksymalna wydajność pary	Steam Capacity: 4.0 kg/h	Ctrl.Voltage: 230V /	1~/5060Hz
Dopuszczalne ciśnienie —————————————————————————————————	Water Pressure: 110 bar		
Symbole dopuszczeń	Fingingered in S	Switzerland, Made in Germany	/
Moc elektryczna	/		
Napięcie sterowania	/		

8

3.3 Konstrukcja nawilżacza parowego

Budowa Condair CP3mini PD2/PD4



- 1 Panel tylny
- 2 Zbiornik przelewowy
- 3 Wąż wody zasilającej
- 4 Elektrody
- 5 Wąż napełniający
- 6 Wąż przelewowy
- 7 Cylinder parowy
- 8 Zawór wlotowy
- (niewidoczny na rysunku)9 Pompa spustowa
- 10 Przyłącze spustu wody (niewidoczne na rysunku)
- 11 Przyłącze wody zasilającej (niewidoczne na rysunku)

- 12 Tacka ociekowa / Tub
- 13 Płyta główna
- 14 Tabliczka znamionowa
- 15 Przekaźnik stanów pracy i awarii (Opcja)
- 16 Karta sterowania z CF-kartą
- 17 Włącznik
- 18 Przycisk spustowy
- 19 Sterownik z wyświetlaczem
- 20 Wskaźniki stanu pracy (diody)
- 21 Panel środkowy
- 22 Panel przedni
- 23 Czujnik poziomu
- 24 Wylot pary

Budowa Condair CP3mini PR2/PR4



- 1 Panel tylny
- 2 Zbiornik przelewowy
- 3 Wąż wody zasilającej
- 4 Elektrody
- 5 Wąż napełniający
- 6 Wąż przelewowy
- 7 Cylinder parowy
- 8 Zawór wlotowy (niewidoczny na rysunku)
- 9 Pompa spustowa
- 10 Przyłącze spustu wody (niewidoczne na rysunku)
- 11 Przyłącze wody zasilającej (niewidoczne na rysunku)

- 12 Tacka ociekowa
- 13 Płyta główna
- 14 Tabliczka znamionowa
- 15 Przekaźnik stanów pracy i awarii (Opcja)
- 16 Karta sterowania z CF-kartą
- 17 Włącznik
- 18 Przycisk spustowy
- 19 Sterownik z wyświetlaczem
- 20 Wskaźniki stanu pracy (diody)
- 21 Panel środkowy
- 22 Panel przedni
- 23 Czujnik poziomu
- 24 Wąż kondensatu
- 25 Wentylator nadmuchowy

3.4 Opis działania

Nawilżacz parowy Condair CP3mini jest bezciśnieniową wytwornicą pary, wykorzystującą elektrody. Nawilżacz parowy Condair CP3mini jest przeznaczony do nawilżania powietrza poprzez dystrybutor pary (urządzenie w wersji Condair CP3mini PD..) lub przez zintegrowany wentylator nadmuchowy (urządzenie w wersji Condair CP3mini PR..).

Wytwarzanie pary

W przypadku wystąpienia zapotrzebowania na parę, elektrody zostają zasilone napięciem elektrycznym. Równocześnie zawór włotowy otwiera się i woda wpływa do cylindra parowego od dołu przez zbiornik przelewowy i wąż napełniający. W momencie wejścia elektrod w kontakt z wodą, prąd zaczyna przepływać pomiędzy nimi, powodując podgrzanie i parowanie wody. Natężenie prądu jest tym większe, im bardziej elektrody są zanurzone w wodzie - powoduje to jednocześnie zwiększenie ilości produkowanej pary.

Po osiągnięciu wymaganej wydajności pary, zawór wlotowy zamyka się. W przypadku, gdy wytwarzanie pary spadnie poniżej określonego procentowego zapotrzebowania pary, w związku z obniżeniem się poziomu wody (np.: w wyniku odparowania lub upustu), zawór wlotowy otwiera się aż do momentu ponownego osiągnięcia wymaganej wydajności pary.

Jeżeli żądana wydajność jest mniejsza od bieżącej wydajności nawilżacza, zawór wlotowy pozostaje zamknięty do czasu, aż wydajność spadnie do wymaganego poziomu w wyniku obniżenia poziomu wody (w procesie parowania).

Kontrola poziomu wody

Czujnik zamontowany w pokrywie cylindra parowego informuje, kiedy poziom wody jest zbyt wysoki. W momencie wejścia czujnika w kontakt z wodą, zawór wlotowy zamyka się.

Odprowadzenie wody

W wyniku procesu odparowania przewodność wody wzrasta, co jest spowodowane zwiększoną koncentrację minerałów. Jeśli proces koncentracji przebiegałby dalej, doprowadziłoby to do niedopuszczalnie dużego natężenia przepływającego prądu. Aby zapobiec wzrostowi koncentracji, pewna ilość wody jest okresowo odprowadzana z cylindra i zastępowana świeżą.

Sterowanie

Produkcja pary może być kontrolowana bezstopniowo poprzez wbudowany lub zewnętrzny regulator lub regulowana w systemie Wł./Wył przez zewnętrzny higrostat.

3.5 Opis systemu nawilżania

Przegląd systemu Condair CP3mini PD2/PD4



- Zasyfonowany lej spustowy (po stronie instalacji obiektu)
- (wyposażenie dodatkowe "41-..")
- 15 Dysza parowa (wyposażenie dodatkowe "W21")

Przegląd systemu Condair CP3mini PR2/PR4



- 1 Nawilżacz parowy
- 2 Wentylator nadmuchowy
- 3 Przyłącze wody zasilającej
- 4 Przyłącze spustu wody
- 5 Zawór z filtrem (wyposażenie dodatkowe "Z261")
- 6 Manometr (zalecany)
- 7 Zasyfonowany lej spustowy (po stronie instalacji obiektu)
- 8 Przewód spustowy wody (wyposażenie dodatkowe "DS22")
- 9 Przewody podłączeniowe

4 Użytkowanie

4.1 Pierwsze uruchomienie

Podczas uruchamiania nawilżacza należy stosować się do poniższych zaleceń:

1. Sprawdź nawilżacz parowy i instalację pod kątem możliwych uszkodzeń.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Jednostka uszkodzona lub podłączona do uszkodzonej instalacji może stanowić zagrożenie dla ludzi oraz powodować poważne uszkodzenia dóbr materialnych.

Nie wolno uruchamiać urządzeń uszkodzonych lub podłączonych do wadliwej instalacji.

- 2. Sprawdzić czy panel przedni jest założony i przymocowany za pomocą śrub.
- Otworzyć zawór z filtrem (lub odpowiednio zawór odcinający) na przewodzie doprowadzającym wodę.
- Sprawdzić ustawioną wartość na regulatorze wilgotności lub higrostacie i ponownie ustawić żądaną wartość.
- 5. Włączyć wyłączniki serwisowe na linii zasilania elektrycznego.

od pokazanej obok.

6. Wcisnąć przycisk włączający nawilżacza parowego. Przycisk podświetli się.



Nawilżacz parowy przeprowadza **test systemu**, podczas którego zapalają się wszystkie diody a na wyświetlaczu pokazywany jest komunikat jak ten pokazany obok.

Jeśli wystąpi błąd podczas przeprowadzania testu, odpowiedni komunikat o błędzie wyświetli się na wyświetlaczu.

Po przeprowadzeniu testu jednostka przechodzi w tryb normalnej pracy.



Na monitorze widoczny jest standardowy wyświetlacz stanu pracy (pierwsza strona poziomu wskazań. Uwaga: Treść standardowego wyświetlacza stanu działania zależy od aktualnego statusu pracy i konfiguracji Condair CP3mini, i może się różnić



Jak tylko regulator wilgotności lub higrostat zapotrzebowanie na parę, włącza się zasilanie nawilżacza. Zawór wlotowy otwiera się (z małym opóźnieniem) a cylinder parowy wypełnia się wodą. Gdy elektrody zanurzone w wodzie odpowiednio ją ogrzeją zapala się zielona dioda i po kilku minutach (około 5–10 minutach, w zależności od przewodności wody) zaczyna się wytwa-rzanie pary.

Uwaga: Jeśli nawilżacz CP3mini pracuje z wodą o niskiej przewodności, maksymalna wydajność pary może nie zostać osiągnięta w kilku pierwszych godzinach pracy. Jest to normalne. Jak tylko przewodność osiągnie odpowiedni poziom (w związku z procesem odparowania) nawilżacz osiągnie maksymalną wydajność.

4.2 Uwagi do pracy urządzenia

4.2.1 Funkcje wyświetlacza i elementów operacyjnych



15

4.2.2 Zdalny przekaźnik stanów pracy i alarmów

Jeżeli jednostka jest wyposażona w opcjonalną kartę przekaźnika stanów pracy i awarii, przekazywane są następujące stany pracy:

Uaktywniony styk	Znaczenie	Wyświetlacz jednostki
"Błąd"	Wystąpił błąd, dalsza praca urządze- nia zazwyczaj nie jest dłużej możli- wa, główne napięcie zasilające do elektrod zostało przerwane.	Pali się czerwona dioda, a informacja o błędzie pojawia się na wyświet- laczu.
"Serwis"	Cylinder parowy jest zużyty i wyma- ga wymiany. Jednostka stale pracuje przez określony czas.	Pali się żółta dioda, a informacja ostrzegająca o serwisie pojawia się na wyświetlaczu.
"Zapotrzebowanie pary"	Zapotrzebowanie pary/ Produkcja pary	Pali się zielona dioda, widoczny jest standardowy komunikat stanu pra- cy.
"Jednostka gotowa"	Urządzenie jest włączone.	Pali się włącznik urządzenia, widoczny jest standardowy komunikat stanu pracy.

4.2.3 Kontrola podczas pracy urządzenia

Podczas pracy Condair CP3mini system nawilżania powinien być kontrolowany co tydzień. Należy sprawdzić następujące elementy:

- instalację wodną i parową pod kątem przecieków.
- nawilżacz oraz elementy systemu nawilżania pod kątem właściwego zamontowania i potencjalnych uszkodzeń.
- instalację elektryczną pod kątem potencjalnych uszkodzeń.

Jeśli kontrola ujawni jakiekolwiek nieprawidłowości (np. przeciek, błędne wskazania) lub uszkodzenia elementów systemu, należy wyłączyć nawilżacz Condair CP3mini wg wskazówek podanych w rozdziale 4.3. Następnie należy skontaktować się z przedstawicielem Condair.

4.2.4 Przeprowadzanie ręcznego spustu wody

Aby przeprowadzić ręczny spust, należy postępować wg wskazówek:



Krótko nacisnąć przycisk spustowy.

Napięcie zasilające zostaje przerwane i włącza się pompa spustowa. W czasie trwania cyklu ręcznego spustu wody, trzy diody zapalają się kolejno.

W celu zatrzymania cyklu ręcznego spustu wody, należy ponownie wcisnąć **przycisk spustowy**.

4.3 Wyłączanie urządzenia

W celu wyłączenie urządzenia, należy postępować wg wskazówek:

- 1. Jeśli urządzenie musi być wyłączone w związku z nieprawidłowym działaniem, należy zanotować kod błędu, który aktualnie został wyświetlony wraz z komunikatem na ekranie.
- 2. Zamknąć zawór wlotowy na przewodzie doprowadzającym wodę.
- 3. Rozpocząć proces ręcznego spustu wody (patrz rozdział 4.2.4) i poczekać aż cylinder parowy będzie pusty.
- 4. Wyłączyć nawilżacz włącznikiem na dole jednostki.
- 5. **Odłączyć nawilżacz parowy od źródła zasilania**: Wyłączyć włącznik serwisowy i zabezpieczyć w pozycji "Wyłącz" przed przypadkowym włączeniem lub wyraźnie oznaczyć włącznik.

OSTRZEŻENIE! Zagrożenie poparzeniem!

Jeśli para była wytwarzana na krótko przed wyłączeniem urządzenia, aby zapobiec oparzeniu, poczekać z otwarciem nawilżacza do momentu schłodzenia się cylindra.

4.4 Przegląd i praca z menu interfejsu użytkownika

Praca z interfejsem użytkownika

CP3 PD4 230V2 Oczekiwanie 2011-10-31 12.00.00 Menu ← →

statusu wyświetlane nad każdym klawiszem pokazują ich bieżącą funkcję.

Jednostka sterownika z wyświetlaczem jest obsługiwana za pomocą czte-

rech klawiszy umieszczonych poniżej wyświetlacza. Odpowiednie 4 pola

bieżąca funkcja klawiszy

klawisze

Przegląd menu



18

4.5 Odczytywanie danych operacyjnych z poziomu wskazań ogólnych

W trybie normalnej pracy moduł sterownika z wyświetlaczem znajduje się w trybie wskazań ogólnych. Poziom wskazań ogólnych to kilka ekranów zawierających informacje operacyjne dostępnych za pomocą klawiszy ze strzałkami. Poszczególne ekrany poziomu wskazań ogólnych przedstawione są poniżej.

Ekran informacji 1: Wyświetlacz poziomu wskazań ogólnych						
Wygląd poszczególnych ekranów poziomu wskazań ogólnych zależy od bieżących ustawień nawilżacza, jak również od modelu nawilżacza. Możliwe są następujące treści wyświetlacza.						
Uwaga: jeśli aktywny jest opcjonalny radiowy czujnik wilgotności i/lub włączona jest funkcja "Time-Off" w ustawieniach diod, w prawym górnym rogu standardowego wyświetlacza operacyjnego pojawia się symbol czujnika i/lub lub przekreślony symbol diody.						
 CP3 PD4 230V2 Zapotrzebow.:50% Ogranicznik :80% 2011-10-31 12.00.00 Mence						
	 parametr ten jest widoczny tylko wtedy gdy uaktywniono opcję zewnętrznego limitera 					
CP3 PD4 230V2 № Wilg.Aktualn: 75%rH Wilg.Nastawa: 50%rH Wilg.Ogranic: 60%rH Zakres.Ogran: 70-90% Menu ← →	 Ekran standardowy dla jednostki sterowanej za pomocą wewnętrznego regulatora Bieżąca wilgotność względna w % Nastawiona wilgotność względna w % Nastawa limitu wilgotności powietrza nawiewanego % ** Nastawa zakresu limitacji dla powietrza nawiewanego % ** 					
	** parametr ten jest widoczny tylko wtedy gdy uaktywniono opcję zewnętrznego limitera					
Ekran informacji 2: Da	ane dotyczące bieżącej wydajności					
CP3 PD4 230V2 Ograniczenie:100% Zapotrzebow.:0% ∑ Para :0.0kg/h Menu ← →	 Nastawa ograniczenia mocy wyrażona, jako % maksymalnej wydajności Bieżące zapotrzebowanie nawilżania jako % maksymalnej wydajności Bieżąca wydajność w kg/h 					
Ekran informacji 3: G	odziny pracy					
CP3 PD4 230V2 Operating Hours Cylinder :40h	 Godziny pracy od ostatniego resetu. 					
Menu ← →						
Ekran informacji 4: Na	astawy					
CP3 PD4 230V2 Software :1.20LA00 Syg.Sterowa :0-10V Ograni.Sygna:0-10V Menu ← →	 Wersja programu (1.20)/wersja języka (LA00) Zakres sygnału sterującego (signal Y) lub radiowego czujnika wilgotności Zakres sygnału limitującego (signal Z). Widoczny tylko wtedy, gdy uaktywniono opcję zewnętrznego limitera 					
Ekran informacji 5: Nastawy drenażu						
CP3 PD4 230V2 Wsp. drenażu:1.0 Przewodność :>125µS PostójDrenaż:Pełny Wymu.Drenaż :Wyłącz Menu ← →	 Nastawa współczynnika drenażu Przewodność wody Ustawienie typu drenażu w trybie oczekiwania Ustawienie czasookresu wymuszonego drenażu 					
Ekran informacji 6: Na	astawy zegara					
CP3 PD4 230V2 Zegar Zegar Wł/Wył:Wyłącz Ograniczenie:Wyłącz Wilg.Nastawa:Wyłącz Menu ← →	 Bieżący status zegara Wł/Wył. Bieżący status zegara ograniczenia wydajności Bieżący status zegara nastawy wilgotności (widoczny tylko wtedy gdy uaktywniony jest wbudowany regulator P/PI) 					

4.6 Nastawy nawilżacza

4.6.1 Wejście do menu nastaw nawilżacza

Ścieżka: Menu główne > Użytkownik > Hasło: 8808 > Nastawy



Poszczególne nastawy z menu wybiera się klawiszami <+> oraz <1>. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych nastaw umieszczone są w kolejnych rozdziałach.

4.6.2 Wybór języka

Wybrać "Język" z menu nastaw, a następnie wcisnąć przycisk <Set>.



W nowowyświetlonym menu wyboru wybrać odpowiedni język. Po zatwierdzeniu, interfejs automatycznie przechodzi na wybrany język.

Nastawa fabryczna: w zależności od kraju docelowego Dostępne wartości: różne języki

Wybór menu:

4.6.3 Ustawienia sterowania

Wybrać "Sterowanie" z menu nastaw, a następnie wcisnąć przycisk <Set>.



Pojawią się nastawy związane ze sterowaniem. Dostępne nastawy zależą od wybranego źródła sygnału oraz od rodzaju sterowania. Pokazany obok ekran przedstawia maksymalną ilość dostępnych opcji. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących poszczególnych ustawień, należy zapoznać się z instrukcjami zawartymi w kolejnych rozdziałach.

4.6.3.1 Wybór źródła sygnału sterującego

Uwaga: Ustawienie "Źród.Sterowa" jest widoczne jedynie wtedy, gdy w urządzeniu Condair CP3mini został zainstalowany moduł odbiornika radiowego opcjonalnego czujnika wilgotności.

Wybrać "Źród.Sterowa" z menu ustawień sterowania, a następnie wcisnąć przycisk <Set>.



W oknie dialogowym, które się pojawi, należy wybrać żądane źródło sygnału.

Nastawa fabryczna: Analog Dostępne opcje: Analog

Analog lub **RF Hum.** (jeśli używany jest opcjonalny radiowy czujnik wilgotności)

Uwaga: jeśli jako źródło sygnału wybrany jest "RF Hum." (opcjonalny radiowy czujnik wilgotności), w prawym górnym rogu standardowego wyświetlacza operacyjnego pojawia się symbol czujnika (patrz rysunek wyświetlacza powyżej – po prawej stronie).

4.6.3.2 Wybór rodzaju regulacji

Wybrać "Sterowanie" z menu ustawień sterowania, a następnie wcisnąć przycisk <Set>.



W oknie dialogowym, które się pojawi, należy wybrać żądany typ regulacji.

Nastawa fabryczna:	Zewn.
Dostępne opcje:	Zewn. (zewnętrzny regulator ciągły),
	24VOn/Off (zewnętrzny higrostat Wł/Wył),
	Int. (P) (Wewnętrzny regulator proporcjonalny)
	Int. (PI) (Wewnętrzny regulator proporcjonalno-całkujący)

4.6.3.3 Wybór sygnału sterującego

Uwaga: Ustawienie to jest dostępne jedynie w przypadku, gdy źródło sygnału jest ustawione jako: "Analog", a typ regulacji jest ustawiony jako: "Zewn.", "Int. (P)" lub "Int. (PI)".

Wybrać "Syg.Sterowa" z menu ustawień sterowania, a następnie wcisnąć przycisk <Set>.



W oknie dialogowym, które się pojawi, należy wybrać żądany rodzaj sygnału sterującego.

Nastawa fabryczna: 0–10V Dostępne opcje: 0–5V, 1–5V, 0–10V, 2–10V, 0–16V, 3.2–16V, 0–20mA, 4–20mA

4.6.3.4 Ustawianie adresu opcjonalnego radiowego czujnika wilgotności

Uwaga: Ustawienie to jest dostępne jedynie w przypadku, gdy źródło sygnału jest ustawione jako: "RF Hum."

Wybrać "RF Hum. Addr" z menu ustawień sterowania, a następnie wcisnąć przycisk <Set>.



W oknie dialogowym, które się pojawi, należy ustawić adres opcjonalnego radiowego czujnika wilgotności.

Uwaga: W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących radiowego czujnika wilgotności, należy zapoznać się z dodatkową instrukcją obsługi z nim związaną.

4.6.3.5 Konfiguracja nastawy wilgotności

Uwaga: Nastawa ta jest dostępna tylko wtedy gdy aktywny jest wbudowany regulator P/PI.

Za pomocą nastaw dostępnych w menu "Wilg.Nastawa" można zdecydować, czy nawilżacz Condair CP3mini będzie sterowany za pomocą ustawionego na stałe poziomu wilgotności (nastawa fabryczna), czy też będzie sterowany za pomocą zmiennego w czasie, sterowanego zegarem poziomu wilgotności.

- Sterowanie z ustalonym poziomem wilgotności:

Wybrać "Wilg.Nastawa" z menu ustawień sterowania, a następnie wcisnąć przycisk <Set>.



Zegar pozostawić nieaktywny (Wyłącz) lub jeżeli to konieczne wyłączyć go. Wybrać "**Wilg.Nasta**wa", a następnie wcisnąć przycisk **<Set>**. W oknie dialogowym, które się pojawi, należy ustawić wartość nastawy poziomu wilgotności (Nastawa fabryczna: 50 %rh, Zakres nastawy: 15...95 %rh). Sterowanie wg. kontrolowanego zegarem, zmiennego w czasie poziomu wilgotności:

Wybrać "Wilg.Nastawa" z menu ustawień sterowania, a następnie wcisnąć przycisk <Set>.



Wybrać "**Zegar**", a następnie wcisnąć przycisk **<Set>**. w oknie dialogowym, które się pojawi, należy aktywować funkcję sterowania zegarem i potwierdzić ustawienia wciskając przycisk **<Set>**.

Przy włączonym zegarze można zdefiniować do 8 różnych poziomów wilgotności (zdarzenia 1-8). Każdy punkt przełączenia jest definiowany za pomocą dnia tygodnia lub zakresu dni tygodnia, punktu przełączenia oraz poziomu wilgotności.

Uwagi do konfiguracji:

- zadana nastawa pozostaje aktywna aż do wystąpienia następnego zdefiniowanego zdarzenia.
- program nie sprawdza poprawności wprowadzanych danych, dlatego należy upewnić się, czy wprowadzane nastawy mają sens.
- zegar Wł/Wył. (patrz rozdział 4.6.5) nie respektuje nastaw zegara poziomów wilgotności.

4.6.3.6 Nastawa zakresu proporcjonalnego dla wbudowanego regulatora P/PI

Uwaga: Nastawa ta jest dostępna tylko wtedy gdy aktywny jest wewnętrzny regulator P/PI. Wybrać "**Zakres-P**" z menu ustawień sterowania, a następnie wcisnąć przycisk **<Set>**.



W oknie dialogowym, które się pojawi, należy ustawić zakres proporcjonalny w % dla regulatora wewnętrznego P/PI.

Nastawa fabryczna: **18** % Dostępne opcje: **6...65** %

4.6.3.7 Ustawienie czasu całkowania regulatora PI

Uwaga: Nastawa ta jest dostępna tylko wtedy, gdy aktywny jest wewnętrzny regulator PI.

Wybrać "Czas" z menu ustawień sterowania, a następnie wcisnąć przycisk <Set>.



W oknie dialogowym, które się pojawi, należy wybrać czas całkowania w minutach dla regulatora wewnętrznego PI.

Nastawa fabryczna:8 minutDostępne opcje:1...60 minut

4.6.3.8 Aktywacja/Deaktywacja sygnału limitującego

Uwaga: Ustawienie to jest dostępne tylko w przypadku, gdy typ regulacji jest ustawiony, jako "Zewn.", "Int. (P)" lub "Int. (PI)".

Wybrać "Ograniczenie" z menu ustawień sterowania, a następnie wcisnąć przycisk <Set>.



W oknie dialogowym, które się pojawi, należy aktywować/deaktywować sygnał limitujący (Sygnał Z).

Nastawa fabryczna: Wyłącz Dostępne opcje: Włącz, Wyłącz

4.6.3.9 Wybór sygnału limitującego

Uwaga: Ustawienie to jest dostępne jedynie w przypadku, gdy aktywowany jest regulator zewnętrzny lub wewnętrzny regulator P lub PI oraz sygnał limitujący.

Wybrać "Ograni.Sygna" z menu ustawień sterowania, a następnie wcisnąć przycisk <Set>.



W oknie dialogowym, które się pojawi należy wybrać żądany rodzaj sygnału limitującego.

 Nastawa fabryczna:
 0–10V

 Dostępne opcje:
 0–5V, 1–5V, 0–10V, 2–10V, 0–16V, 3.2–16V, 0–20mA, 4–20mA

4.6.3.10 Ustawianie dolnej wartości dla sygnału limitującego

Uwaga: Ustawienie to jest dostępne jedynie w przypadku, gdy aktywowany jest regulator zewnętrzny lub wewnętrzny regulator P lub PI oraz sygnał limitujący.

Wybrać "Ograni.Min" z menu ustawień sterowania, a następnie wcisnąć przycisk <Set>.



W oknie dialogowym, które się pojawi, należy ustawić dolną wartość ograniczenia w % wilgotności względnej.

Nastawa fabryczna: **70 %rh** Dostępne opcje: **15 ... 95 %rh**

4.6.3.11 Ustawianie górnej wartości dla sygnału limitującego

Uwaga: Ustawienie to jest dostępne jedynie w przypadku, gdy aktywowany jest regulator zewnętrzny lub wewnętrzny regulator P lub PI oraz sygnał limitujący.

Wybrać "Ograni.Maks" z menu ustawień sterowania, a następnie wcisnąć przycisk <Set>.



W oknie dialogowym, które się pojawi, należy ustawić górną wartość ograniczenia w % wilgotności względnej.

Nastawa fabryczna:90 %rhDostępne opcje:15 ... 95 %rh

4.6.4 Konfiguracja ograniczenia maksymalnej wydajności

Za pomocą ustawień dostępnych w menu "Ograniczenie" można zdecydować, czy nawilżacz Condair CP3mini będzie kontrolowany za pomocą ustawionego na stałe limitu maksymalnej wydajności (nastawa fabryczna), czy też za pomocą zmiennego w czasie, sterowanego zegarem limitu maksymalnej wydajności.

Uwaga: wymagany limit maksymalnej wydajności należy ustawić w % maksymalnej wydajności nawilżacza.

- Praca z ustawionym na stałe limitem wydajności maksymalnej:

Wybrać "Ograniczenie" z menu nastaw, a następnie wcisnąć przycisk <Set>.



Zegar pozostawić nieaktywny (Wyłącz) lub jeżeli to konieczne wyłączyć go. Wybrać "**Ograniczenie**", a następnie wcisnąć przycisk **<Set>**. W oknie dialogowym, które się pojawi, należy ustawić wartość ograniczenia wydajności (Nastawa fabryczna: 100 %, Zakres nastawy: jednostka 4kg/h: 30-100 %, jednostka 2kg/h: 50-100 %).

Praca z ograniczeniem wydajności sterowanym zegarem:

Wybrać "Ograniczenie" z menu nastaw, a następnie wcisnąć przycisk <Set>.



Wybrać "Zegar", a następnie wcisnąć przycisk <Set>. W oknie dialogowym, które się pojawi, należy aktywować funkcję sterowania zegarem i potwierdzić ustawienia wciskając przycisk <Set>.

Jeżeli zegar jest aktywny, to można wybrać do 8 punktów przełączenia (zdarzenia 1 - 8) z różnymi poziomami limitu maksymalnej wydajności. Każdy punkt przełączenia jest zdefiniowany za pomocą dnia tygodnia lub zakresu dni tygodnia, punktu przełączenia oraz poziomu limitu wydajności maksymalnej.

Uwagi dotyczące konfiguracji:

- bieżąca nastawa pozostaje aktywna do czasu wystąpienia kolejnego zdarzenia.
- program nie sprawdza poprawności wprowadzanych danych, dlatego też należy upewnić się, czy wprowadzane dane mają sens.
- zegar Wł/Wył. (patrz rozdział 4.6.5) nie respektuje nastaw zegara limitu maksymalnej wydajność i działa nadrzędnie w stosunku do niego.

4.6.5 Konfigurowanie zegara Wł/Wył.

Za pomocą parametrów w menu "Zegar Wł/Wył" można zdecydować, czy nawilżacz Condair CP3mini ma być wyłączany i włączany za pomocą zegara czy też nie.

- Deaktywować zegar Włącz/Wyłącz:

Wybrać "**Zegar Wł/Wył**" z menu nastaw, a następnie wcisnąć przycisk **<Set>**. Zegar pozostawić nieaktywny (Wyłącz) lub jeżeli to konieczne wyłączyć go.



- Aktywować i skonfigurować zegar Włącz/Wyłącz:

Wybrać "Zegar Wł/Wył" z menu nastaw, a następnie wcisnąć przycisk <Set>.



Wybrać "**Zegar**", a następnie wcisnąć przycisk **<Set>**. W oknie dialogowym, które się pojawi, należy aktywować funkcję zegara i potwierdzić ustawienia wciskając przycisk **<Set>**.

Jeżeli zegar zostanie uaktywniony, wtedy można zdefiniować do 8 punktów przełączenia nawilżacza (zdarzenia od 1 do 8). Każdy punkt przełączenia jest zdefiniowany za pomocą dnia tygodnia lub zakresu dni tygodnia, punktu przełączenia oraz trybu pracy.

Uwagi dotyczące konfiguracji:

- bieżąca nastawa pozostaje aktywna do czasu wystąpienia kolejnego zdarzenia.
- program nie sprawdza poprawności wprowadzanych danych, dlatego też należy upewnić się, czy wprowadzane dane mają sens.
- zegar Wł/Wył. jest nadrzędny w stosunku do każdego innego ustawienia sterowanego zegarem.

4.6.6 Aktywacja/Dezaktywacja zasilania przez zabezpieczenie różnicowoprądowe

Wybrać "GFCI-Mode" z menu nastaw, a następnie wcisnąć przycisk <Set>.

Nastawy		GFCI-Mode
Ograniczeni	e:Set	Włącz
Zegar Wł/Wy	1:Set	Wyłącz
GFCI-Mode	:Włącz	Włącz
Ustaw.Woda	:Set	
Data	:31-10-11	
Esc 🕇	↓ Set	Esc 🕈 Set
	•	

W wywołanym w ten sposób ekranie ustawień wskazać czy nawilżacz Condair CP3mini jest zasilany poprzez zabezpieczenie różnicowoprądowe czy też nie.

Nastawa fabryczna:WłączDostępne opcje:Włącz (zasilanie główne z zabezpieczeniem różnicowoprądowym)Wyłącz (zasilanie główne bez zabezpieczenia różnicowoprądowego)

4.6.7 Ustawienia związane z gospodarką wodną

Wybrać "Ustaw.Woda" z menu nastaw, a następnie wcisnąć przycisk <Set>.



Pojawia się menu zarządzania gospodarką wodną. Wcisnąć przycisk <****> i <**1**>, **aby** wybrać poszczególne ustawienia. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych ustawień, należy zapoznać się z instrukcjami zawartymi w kolejnych rozdziałach.

4.6.7.1 Wybór zakresu przewodności wody zasilającej

Wybrać "Przewodność" z menu zarządzania gospodarką wodną, a następnie wcisnąć przycisk < Set >.



W oknie dialogowym, które się pojawi, należy wybrać zakres przewodności wody zasilającej.

Nastawa fabryczna:>125 μS/cmDostępne opcje:>125 μS/cm, <125 μS/cm</td>

4.6.7.2 Ustawianie współczynnika drenażu

Wybrać "Wsp. drenażu" z menu zarządzania gospodarką wodną, a następnie wcisnąć przycisk <Set>.



W oknie dialogowym, które się pojawi, należy ustawić współczynnik drenażu w odniesieniu do wydajności pary.

Nastawa fabryczna: **1.0** Zakres nastawy: **0.5...2.0**

4.6.7.3 Wybór sposobu opróżniania w trybie gotowości (Standby)

Wybrać "PostójDrenaż" z menu zarządzania gospodarką wodną, a następnie wcisnąć przycisk <Set>.



W oknie dialogowym, które się pojawi, należy wybrać rodzaj drenażu, który nastąpi po określonym czasie pozostawania w trybie gotowości (patrz poniższe ustawienia).

Nastawa fabryczna: Dostępne opcje:

Pełny Pełny (całkowity drenaż) Częściow (częściowy spust wody) ** Wyłącz (wyłączony spust wody)

** Cylinder jest opróżniany do takiego poziomu, przy którym elektrody nie stykają się już z wodą.

4.6.7.4 Ustawianie okresu czasu w trybie gotowości, po którym następuje automatyczne opróżnianie cylindra

Wybrać "DrenażOpóźn." z menu zarządzania gospodarką wodną, a następnie wcisnąć przycisk <Set>.



W oknie dialogowym, które się pojawi, należy ustawić okres czasu w trybie gotowości, po którym nastąpi automatyczny drenaż cylindra.

Nastawa fabryczna:72 godzinyZakres nastawy:1...720 godziny

4.6.7.5 Aktywacja/Deaktywacja wymuszonego drenażu

Wybrać "Wymu. Drenaż" z menu zarządzania gospodarką wodną, a następnie wcisnąć przycisk <Set>.



Aktywacja/Deaktywacja wymuszonego drenażu, który następuje po określonym czasie pracy (patrz poniższe ustawienia).

Uwaga: Wymuszony drenaż ma miejsce nawet podczas produkcji pary.

Nastawa fabryczna:	Wyłącz
Dostępne opcje:	Włącz (Wymuszony drenaż aktywny)
	Wyłącz (Wymuszony drenaż nieaktywny)

4.6.7.6 Ustawianie czasu pracy, po którym następuje wymuszony drenaż

Wybrać "**Wymu.Opóźn.**" z menu ustawień zarządzania gospodarką wodną, a następnie wcisnąć przycisk **<Set>**.



W oknie dialogowym, które się pojawi, należy ustawić czas pracy, po którym nastąpi wymuszony drenaż.

Nastawa fabryczna:72 godzinyZakres nastawy:1...720 godziny

4.6.8 Ustawienie daty

Wybrać "Data" z menu nastaw, a następnie wcisnąć przycisk <Set>.



W nowym oknie, które się pojawi należy ustawić datę (format: "rrrr.mm.dd").

4.6.9 Ustawienie czasu

Wybrać "Czas" z menu nastaw, a następnie wcisnąć przycisk <Set>.

Nastawy		Γ	Czas		
GFCI-Mode	:Włącz	Н	12:00		
Ustaw.Woda	:Set		12:00		
Data	:31-10-11				
Czas	:12:00				
Display/LED	:Set				
Esc 🕇	↓ Set		Esc 🕇	\rightarrow	Set
	*	1			

W nowym oknie, które się pojawi należy ustawić datę (format: "gg:mm").

4.6.10 Konfiguracja wyświetlacza i wskazań diod

Wybrać "Display/LED" z menu nastaw, a następnie wcisnąć przycisk <Set>.



Pojawiają się ustawienia wyświetlacza. Wcisnąć przycisk <+> i <1>, aby wybrać poszczególne ustawienia. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych ustawień, należy zapoznać się z instrukcjami zawartymi w kolejnych rozdziałach.

4.6.10.1 Konfiguracja podświetlenia

Wybrać "Podświetl." z menu ustawień wyświetlacza, a następnie wcisnąć przycisk <Set> .



W oknie dialogowym, które się pojawi, należy wybrać czy podświetlenie ma być stale włączone (Włącz), czy też wyłączane po upływie określonego czasu (Time-Off).

Nastawa fabryczna: Dostępne opcje:

Włącz Włącz (podświetlenie stale włączone) Time-Off (podświetlenie jest wyłączane po upływie określonego czasu, patrz rozdział 4.6.10.3)

4.6.10.2 Ustawianie sposobu sygnalizacji produkcji pary na wyświetlaczu

Wybrać "Para-LED" z menu ustawień wyświetlacza/diod, a następnie wcisnąć przycisk <Set>.



W oknie dialogowym, które się pojawi, należy wybrać czy w czasie produkcji pary, dioda pary ma się palić stale (Włącz) lub czy ma być wyłączana po upływie określonego czasu (Time-Off).

Nastawa fabryczna: Włącz Dostępne opcje: Włącz

Włącz (Dioda pary zapala się na stałe podczas produkcji pary) **Time-Off** (Dioda pary jest wyłączana po upływie określonego czasu, patrz rozdział 4.6.10.3)

Uwaga: jeśli wybrana jest funkcja "Time-Off", w prawym górnym rogu standardowego wyświetlacza operacyjnego pojawia się przekreślony symbol diody (patrz rysunek wyświetlacza powyżej – po prawej stronie).

4.6.10.3 Ustawianie limitu czasu

Uwaga: Ustawienie to jest dostępne wyłącznie w przypadku, gdy funkcje "Podświetl." i/lub "Para--LED" są ustawione w trybie "Time-Off".

Wybrać "Off-Timeout" z menu ustawień wyświetlacza/diod, a następnie wcisnąć przycisk <Set>.



W oknie dialogowym, które się pojawi, należy ustawić okres czasu, po którym zostanie wyłączone podświetlenie i/lub dioda pary.

Nastawa fabryczna: **5 minut** Zakres nastawy: **1...60 minut**

4.6.10.4 Ustawianie kontrastu

Wybrać "Kontrast" z menu ustawień wyświetlacza/diod, a następnie wcisnąć przycisk <Set>.



W oknie dialogowym, które się pojawi, należy ustawić żądaną wartość kontrastu wyświetlacza.

Nastawa fabryczna: 30

Zakres nastawy: **10** (wyświetlacz niewidoczny) ... **60** (wyświetlacz robi się czarny)

4.6.10.5 Ustawianie jasności podświetlenia

Wybrać "Jasność" z menu ustawień wyświetlacza/diod, a następnie wcisnąć przycisk <Set>.



W oknie dialogowym, które się pojawi, należy wybrać żądaną wartość jasności podświetlenia jako % wartości maksymalnej.

Nastawa fabryczna: 80 % Zakres nastawy: 20...100 %

4.7 Funkcje diagnostyki

4.7.1 Odczytywanie listy błędów

Lista dwudziestu ostatnich komunikatów usterek jest zachowywana w liście alarmów nawilżacza Condair CP3mini i może zostać odczytana.

Wybrać historię błędów:

Ścieżka: Menu główne > Diagnostyka > Lista Błędów



Komunikat ostatniej usterki pokazany jest wraz z:

- kolejny numer zachowanego błędu
- data i czas wystąpienia błędu
- kod błędu (Ostrzeżenie: W..., Błąd: E...)
- komunikat błędu
- dodatkowe informacje na temat błędu

W celu przeglądnięcia następnych komunikatów o błędach zapisanych w historii należy posłużyć się klawiszami <-> i <->.

W celu opuszczenia listy błędów i powrotu do standardowego ekranu wskazań należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk **< Esc>**.

4.7.2 Odczytywanie informacji o urządzeniu

Wybrać listę z informacjami o jednostce:

Ścieżka: Menu główne > Diagnostyka > Status

W celu wybrania dostępnych na liście informacji należy używać klawiszy <+> oraz <1>:



- 1 Wydajność pary urządzenia w kg/godz
- 2 Całkowita ilość godzin pracy od czasu pierwszego uruchomienia. Wskazówka: Łączne godziny pracy są zapisywane co 24 godziny (o godz. 0:00) w pamięci wewnętrznej płytki drukowanej. Jeśli urządzenie zostanie wyłączone przed upływem 24 godzin, wykonane godziny pracy bieżącego dnia nie zostaną zaktualizowane.
- 3 Bieżący status styku "Para" przekaźnika stanów pracy
- 4 Bieżący status styku "Serwis" przekaźnika stanów pracy
- 5 Bieżący status styku "Alarm" przekaźnika stanów pracy
- 6 Bieżący status styku "Zasilanie" przekaźnika stanów pracy
- 7 Obliczony średni czas drenażu w sekundach
- 8 Bieżące średnie zapotrzebowanie
- 9 Bieżący status czujnika poziomu
- 10 Licznik przekroczeń maksymalnego poziomu wody w cylindrze parowym
- 11 Bieżący status zaworu wlotowego
- 12 Bieżący status pompy spustowej
- 13 Bieżący status stycznika
- 14 Bieżące obroty wentylatora (pojawia się tylko przy urządzeniach typu PR..)
- 15 Bieżąca nastawa adresu radiowego czujnika wilgotności
- 16 Bieżący sygnał z adresu 1 radiowego czujnika wilgotności
- 17 Bieżący sygnał z adresu 2 radiowego czujnika wilgotności
- 18 Bieżący sygnał z adresu 3 radiowego czujnika wilgotności
- 19 Bieżący sygnał z adresu 4 radiowego czujnika wilgotności

W celu opuszczenia listy informacyjnej i powrotu do standardowego ekranu wskazań należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk **<Esc>**.

4.7.3 Test styków zdalnej sygnalizacji stanów pracy i alarmów

Wybór zdalnych testów przekaźnika: Ścieżka: *Menu główne > Diagnostyka > Styk Test*



Zostanie wyświetlona lista dostępnych styków, a pierwszy z nich będzie zaznaczony do testu. Klawiszami <∔> oraz <↑> można wybierać kolejne styki do przetestowania, zatwierdzając wybór przyciskiem <**Set>**, co spowoduje testowe aktywowanie/dezaktywowanie danego styku.

4.7.4 Przeprowadzanie testów przekaźnika

Wybór testów Modułu: Ścieżka: *Menu główne > Diagnostyka > Module Test*



Wyświetlana jest lista zawierająca testy modułów i pokazywany jest pierwszy test (Zawór wlotowy). Wcisnąć przyciski <♣> oraz <♠>, aby wybrać kolejne testy dla danego modułu, po czym wcisnąć przycisk <**Set**>, aby włączyć/wyłączyć odpowiedni komponent do testowania.

5 Konserwacja

5.1 Ważne wskazówki dotyczące konserwacji

Kwalifikacje personelu

Wszelkie prace konserwacyjne muszą być wykonywane wyłącznie przez **wysoko wykwalifikowany i przeszkolony personel**, który zapoznał się z urządzeniem i zagrożeniami związanymi z jego pracą.

Uwagi ogólne

Należy wypełniać i przestrzegać wszystkich instrukcji dotyczących konserwacji.

Należy podejmować jedynie czynności konserwacyjne opisane w niniejszej instrukcji.

Należy zawsze używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych Condair .

Bezpieczeństwo

Niektóre czynności konserwacyjne wymagają zdjęcia obudowy nawilżacza. Należy zapamiętać poniższą uwagę:



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

W przypadku otwarcia urządzenia istnieje zagrożenie kontaktu z elementami pod napięciem. Dotykanie elementów będących pod napięciem może spowodować poważne obrażenia i zagrożenie życie.

Środki zapobiegawcze: Przed przystąpieniem do pracy przy Condair CP3mini, urządzenie powinno być wyłączone zgodnie z zaleceniami w punkcie 4.3 (odłączyć urządzenie od źródła prądu, odłączyć zasilanie wody) i zabezpieczyć przed przypadkowych włączeniem.

UWAGA!

Elementy elektroniki wewnątrz nawilżacza są bardzo wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne.

Środki zapobiegawcze: Przed przystąpieniem do pracy przy elektrycznym lub elektronicznym wyposażeniu nawilżacza, należy zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze, aby zabezpieczyć poszczególne elementy przed działaniem wyładowań elektrostatycznych (ochrona antyelektrostatyczna).

5.2 Lista czynności konserwacyjnych

Aby zapewnić bezpieczną eksploatację nawilżacza Condair CP3mini, powinien być on serwisowany w regularnych odstępach czasu. Istnieje zróżnicowanie pomiędzy kolejnymi konserwacjami: **pierwsza** konserwacja po ok. 500 godzinach pracy (I), wymiana cylindra parowego po zapaleniu się żółtej diody (II) oraz przegląd roczny (III).

Poniżej można znaleźć podsumowanie rodzaju prac, jakie należy wykonać w wymienionych 3 etapach serwisowania.

Elementy	Odstęp czasu		asu	Czynności do wykonania
	I	П	ш	
Cylindra parowego		Х		Wyjąć i wymienić.
Pompa spustowa			Х	Wyjąć, rozebrać i wyczyścić, w razie potrzeby wymienić.
Zbiornik cylindra parowego			Х	Sprawdzić, wyczyścić w razie potrzeby.
Zawór wlotowy			X	Wyjąć i wyczyścić filtr, w razie potrzeby wymienić.
Przewód spustowy i syfon			Х	Sprawdzić, wyczyścić w razie potrzeby (odkamie- nić i przepłukać).
Instalacja parowa	Х		Х	Sprawdzić węże pary i kondensatu pod kątem pęknięć i skontrolować czy są prawidłowo podłą- czone, wymienić wadliwe węże.
Instalacja wodna	X		X	Sprawdzić węże wody w urządzeniu pod kątem pęknięć i skontrolować czy są prawidłowo podłą- czone, wymienić wadliwe węże Sprawdzić szczelność przewodu zasilającego, uszczelnić w razie konieczności. Jeśli istnieje możliwość - wyczyścić filtr wody.
Instalacja elektryczna	Х		Х	Sprawdzić stabilność wszystkich mocowań i zba- dać stan izolacji.

5.3 Demontaż i montaż elementów podczas konserwacji

5.3.1 Demontaż i montaż cylindra parowego



- 1. Kilkoma ruchami poluzować śruby mocujące panel przedni w dolnej części panelu pośredniego. Pociągnąć dolną część panelu do przodu, następnie pchnąć pokrywę do góry i zdjąć.
- 2. Zdjąć zacisk z przyłącza pary cylindra parowego, następnie odłączyć przewód parowy od przyłącza pary.

4





- 3. Odłączyć wszystkie zaciski od elektrod oraz od czujnika maksymalnego poziomu.
- 4. Ostrożnie wysunąć do góry cylinder parowy z zaczepów i wyciągnąć go do przodu.

UWAGA!

Ostrożnie odłóż cylinder parowy, aby nie uszkodzić elementów podłączeniowych!

Podczas montażu cylindra parowego należy wykonać odwrócony schemat powyższego postępowania. **Należy przestrzegać poniższych wskazówek**:

- Przed montażem cylindra w urządzeniu, sprawdzić uszczelkę O-ring w zbiorniku cylindra pod kątem uszkodzeń i wymienić w razie konieczności.
- Nawilżyć uszczelkę O-ring zbiornika cylindra parowego wodą (nie stosować smaru ani oleju!), następnie umieścić cylinder w zbiorniku i docisnąć aż do oporu.
- Podłączyć zaciski elektrod i czujnika poziomu do odpowiednich podłączeń elektrod i czujnika zgodnie z kolorowymi punktami na cylindrze parowym (patrz poniższa ilustracja).



- Przymocować przewód parowy do przyłącza pary cylindra za pomocą zacisków.

UWAGA!

Nieszczelny przewód pary może spowodować uszkodzenia w związku z zamoczeniem wnętrza jednostki.

UWAGA!

Przyłącze wylotu pary z cylindra parowego jest zrobione z plastiku. **Nie wolno zbyt mocno dokręcać** zacisków na przyłączu węża parowego.

5.3.2 Demontaż i montaż elementów instalacji wodnej



W celu zdemontowania elementów instalacji wodnej, należy postępować w następujący sposób:

- 1. Zdemontować cylinder parowy (patrz rozdział 5.3.1).
- 2. Odkręcić dwie śruby z panelu pośredniego. Następnie ostrożnie przesunąć panel pośredni do przodu, obrócić w lewo i powiesić na tylnym panelu.
- 3. Odłączyć wodny przewód zasilający oraz przewód spustowy.
- 4. Tylko jednostki typu PR.. : Odłączyć przewody elektryczne, następnie przesunąć jednostkę nadmuchową do przodu wraz z przewodem pary i kondensatu.
- 5. Zdjąć mocowanie przewodu taśmowego do tacy ociekowej (gumowa opaska), a następnie wyciągnąć kabel z konsoli sterowania.
- 6. Zdemontować kable połączeniowe pompy opróżniającej i zaworu wlotowego.
- 7. Zwolnić klamry mocujące zbiornik przelewowy, a następnie ostrożnie wysunąć zbiornik przelewowy razem z przewodami i tacą ociekową do przodu. Podczas wysuwania odłączyć kable elektryczne od pompy spustowej oraz zaworu wlotowego, jak również przewód uziemiający.
- 8. Teraz można odłączyć poszczególne elementy systemu w celu przeprowadzenia ich inspekcji i wyczyszczenia.

Podczas **instalacji** elementów instalacji wodnej należy postępować według odwróconej sekwencji. Przed przymocowaniem przewodów wodnych do przyłączy za pomocą obejm zaciskowych, należy ułożyć przewody tak, aby nie były skręcone. Należy upewnić się, że przewody elektryczne zostały ponownie podłączone w sposób prawidłowy.

5.4 Wskazówki dotyczące czyszczenia elementów urządzenia

Element urządzenia	Co i jak należy wyczyścić			
Węże wody	 Usunąć osad wapienny poprzez delikatne ostukanie przewo- dów gumowym młotkiem. Następnie należy obficie wypłukać przewody gorącą wodą. 			
Zawór wlotowy	 Wymontować wkład filtrowy za pomocą szczypiec. Użyć szczotki do usunięcia osadu (nie należy stosować do tego celu szczotki drucianej). Należy umyć wkład filtra w letniej wodzie z mydłem i dobrze 			
Wkład filtra	opłukac pod biezącą wodą. Pozostawić zawór wlotowy do wyschnięcia przed jego po- nowną instalacją!			
Pompa spustowa	 Do usunięcia osadu z korpusu pompy oraz wirnika należy użyć szczotki (nie należy stosować do tego celu szczotki drucianej). 			
Uszczelka Uszczelka Tłumik wibracyjny Wirnik	 Następnie należy wytrzeć wirnik wilgotną ścierką. Korpus pompy należy umyć w letniej wodzie z mydłem, a następnie obficie opłukać pod bieżącą wodą. Uwaga: W razie konieczności wymiany pompy należy zdjąć tłu- mik wibracyjny (wykorzystywany w celu zmniejszenia hałasu) z uszkodzonej pompy i zamontować go na nowej pompie. 			
Zbiornik cylindra Uszczelka	 Usunąć wszelkie osady ze zbiornika i jego przyłączy za pomocą szczotki (nie należy stosować do tego celu szczotki drucianej). Jeżeli w obudowie cylindra znajduje się dużo kamienia wapiennego, należy umieścić ją w roztworze kwasu mrówkowego o stężeniu 8% (przestrzegając wskazówek bezpieczeństwa określonych w rozdziale 5.5) i pozostawić, aż do usunięciu kamienia. Zbiornik cylindra należy umyć w letniej wodzie z mydłem, a następnie obficie opłukać pod bieżącą wodą. Sprawdzić uszczelkę O-ring i wymienić w razie konieczności. 			
Zbiornik przelewowy	 Usunąć wszelkie osady ze zbiornika i jego przyłączy za pomocą szczotki (nie należy stosować do tego celu szczotki drucianej). Jeżeli w zbiorniku wody znajduje się dużo kamienia wapiennego, należy umieścić go w roztworze kwasu mrówkowego o stężeniu 8% (przestrzegając wskazówek bezpieczeństwa określonych w rozdziale 5.5) i pozostawić, aż do usunięciu kamienia. Zbiornik należy umyć w letniej wodzie z mydłem, a następnie obficie opłukać pod bieżącą wodą. 			

Element urządzenia	Co i jak należy wyczyścić
Wnętrze urządzenia (tylko od strony wody)	Wytrzeć wnętrze urządzenia wilgotną ścierką bez użycia jakich- kolwiek środków czyszczących. Wszystkie elementy elektryczne, podłączenia, oraz elektronikę należy chronić przed zamoczeniem.

5.5 Uwagi dotyczące środków czyszczących

Należy stosować wyłącznie środki podane w powyższej tabeli. Stosowanie środków dezynfekujących jest dopuszczalne tylko pod warunkiem, że nie pozostawią żadnych toksycznych pozostałości. W każdym z przypadków części muszą być po czyszczeniu obficie opłukane pod bieżącą wodą.

Kwas mrówkowy jest niegroźny dla skóry jednak atakuje błony śluzowe. Z tego względu należy chronić oczy i drogi oddechowe przed kontaktem z kwasem i jego oparami (należy zakładać okulary ochronne i pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach lub na dworze).

UWAGA!

Nie używać żadnych rozpuszczalników, węglowodorów aromatyzowanych lub chlorowanych ani innych substancji agresywnych, które mogą spowodować uszkodzenia elementów urządzenia.

Należy bezwzględnie stosować się do informacji i instrukcji dotyczących środków czyszczących, a w szczególności: informacji dotyczących ochrony personelu i środowiska oraz ograniczeń związanych z ich stosowaniem.

5.6 Resetowanie wskaźnika konserwacji

Po zakończeniu prac konserwacyjnych, **wskaźnik konserwacji** (dioda żółta) należy zresetować w następujący sposób:

Wybierz menu konserwacji:

Ścieżka: Menu główne > Użytkownik > Hasło wejściowe: 8808 > Konserwacja



Wybierz "Cyl. Reset" w menu konserwacji, następnie naciśnij przycisk <Set> .

Na wyświetlaczu pojawi się okno dialogowe. Naciśnij przycisk **<Yes>**, aby zresetować **wskaźnik konserwacji**.

Uwaga: Naciśnij przycisk **<No>** , jeśli chcesz przerwać procedurę resetowania.

Aby powrócić do standardowego menu naciśnij kilkukrotnie przycisk < Esc>.

6 Usuwanie awarii

6.1 Wskaźnik awarii

Awarie występujące podczas pracy urządzenia są sygnalizowane odpowiednimi komunikatami: **Ostrzeżenie** lub **Błąd**, które pojawiają się na wyświetlaczu układu sterowania (każde ostrzeżenie i awaria są zapisywane na liście błędów):

Komunikat ostrzegawczy



Dalsza praca urządzenia jest ciągle możliwa. Układ sterowania CP3mini sprawdza czy problem, który się pojawił jest chwilowy (np.: krótka przerwa w dostawie wody) lub czy może on być rozwiązany poprzez podjęcie niezbędnych czynności. Jeśli przyczyna usterki znika samoczynnie lub gdy układ sterowania jest w stanie usunąć usterkę, komunikat ostrzegawczy zostaje automatycznie wyłączony. Jeśli przyczyna usterki nie znika nawet po długim okresie czasu, aktywowany jest komunikat o awarii.

Komunikat awarii (awarię dodatkowo sygnalizuje zapalenie się czerwonej diody)



Dalsza praca zazwyczaj nie jest możliwa, urządzenie zostaje zablokowane. W celu usunięcia awarii, należy zapoznać się z rozdziałem 6.2 oraz 6.3.

Uwaga: Po usunięciu usterki, komunikat awarii musi zostać zresetowany. (patrz rozdział 6.4).

Naciskając przycisk **<Info>** można wyświetlić dodatkowe informacje dotyczące każdego komunikatu ostrzegawczego lub awarii.



6.2 Lista błędów

Ważne! W większości przypadków nieprawidłowe działanie nie jest powodowane przez wadliwy sprzęt, ale przez nieprawidłową instalację lub nieprzestrzeganie instrukcji projektowych. Dlatego też, kompletna diagnoza wymaga sprawdzenia całego systemu. Często problem jest wynikiem niewłaściwego podłączenia węża pary lub błędnego funkcjonowania sytemu regulacji wilgotności.

6.2.1 Błędy systemu

	Ostrzeżenie		Błąd	Przyczyna	Sposób naprawy
Dioda	Wyświetlacz	Dioda	Wyświetlacz		
(Przepr	Brak CF karty owadzenie testu możliwe)		Brak CF karty		
	Ostrzeżenie W1: Brak CF Karty	czerwo- na świeci	Błąd E1: Brak CF Karty	Brak karty CF zainstalowanej w karcie sterowania.	Zainstaluj kartę CF lub rozpocznij urucho- mienie testowe.
			CF-Karta pusta		
	_	czerwo- na świeci	Błąd E2: CF Karta pusta	Brak danych na karcie CF.	Zainstaluj nową kartę CF.
		С	F Karta uszkodzona		
		czerwo- na świeci	Błąd E3: CF Kart.nieważna	Blędne dane na karcie CF.	Zainstaluj nową kartę CF.
		0	CF Karta niezgodna		
	—	czerwo- na świeci	Błąd E4: CF Karta niezg.	Zainstalowana CF karta jest niezgodna ze podzespołami nawilżacza lub też z pod- stawową konfiguracją układu sterowani.	Zainstalować odpowiednią CF Kartę. Wezwać serwis w celu przywrócenia poprawnych ustawień podstawowyc.
			Błędne nastawy		
	_	czerwo- na świeci	Błąd E9: Błędna nastawa	Blędne parametry testowe.	Wezwać serwis w celu dokonania popraw- nych ustawień parametrów testowych (na- pięcie zasilania, typ Cylindra).
			Awaria elektroniki		
		czerwo- na świeci	Błąd E10: Flash R/W Fault	Uszkodzona karta sterowania.	Wymienić kartę sterowania.
			Błąd E11: Clock R/W Fault	Rozładowana bateria na karcie stero- wania.	Wymienić baterię (patrz rozdział 6.5).
Ze	egar Wł/Wył aktywny				
	Ostrzeżenie W12: Zegar Wył.		—	System został wyłączony zegarem Wł/ Wył.	Nie wykonywać żadnych czynności. Je- żeli to konieczne dokonać odpowiednich ustawień zegara Wł/Wył.

44

6.2.2 Awarie

	Ostrzeżenie		Błąd	Przyczyna	Sposób naprawy
Dioda	Wyświetlacz	Dioda	Wyświetlacz		
	Otwarty Obw.bezp				
czer- wona i	Ostrzeżenie W20: OtwartvObw.Bezp.			Otwarty obwód czujnika pracy wentylatora.	Jeśli to możliwe, sprawdź/włączyć wentylację.
zielona miga				Zadziałał wskaźnik braku przepływu po- wietrza.	Sprawdź wentylator/filtr systemu wentylacji.
				Zadziałał higrostat bezpieczeństwa.	Czekaj. jeśli to możliwe, sprawdź higro- stat bezpieczeństwa.
Poziom	wody w cylindrze osiągnął stan maksymaln	Osiągn wody w	ięto maksymalny poziom cylindrze, lecz brak napię- cia na elektrodach		
-	Ostrzeżenie W21: Poziom maksym.	czerwo- na	Błąd E21: Poziom maksym.	Zbyt niska przewodność wody (po uru- chomieniu).	Czekaj aż zawartość minerałów w cylindrze wzrośnie
		SWIECI		Brak napięcia zasilającego.	Sprawdź włącznik serwisowy na linii za- silającej i włącz jeśli to możliwe. Sprawdź bezpieczniki i wymień w razie potrzeby.
Przekr	oczono maksymalny czas apełniania (20 minut)	Przekro na	oczono maksymalny czas pełniania (4 godziny)		
_	Ostrzeżenie W22: Maks.Czas napeł.	czerwo- na świeci	Błąd E22: Maks.Czas napeł.	Pobór wody odcięty/zawór odcinający za- mknięty/ciśnienie wody zbyt niskie.	Sprawdź elementy na zasilaniu instalacji wodnej (filtr, rury, itp.), sprawdź/otwórz zawór odcinający, sprawdź ciśnienie wody.
				Zawór włotowy zablokowany lub uszko- dzony.	Sprawdź wkład filtra w zaworze wlotowym, jeśli to możliwe wyczyść wkład filtra lub wymień zawór wlotowy.
				Zbyt wysokie ciśnienie wsteczne w przewo- dzie pary (zbyt wysokie ciśnienie w kanale, przewód pary zbyt długi lub poskręcany), powodujące straty wody poprzez zbiornik przelewowy.	Sprawdź ciśnienie w kanale, sprawdź insta- lację pary. Jeśli to możliwe zainstaluj zestaw do kompensacji ciśnienia (patrz: opcje).
				Przeciek w instalacji wodnej.	Sprawdź instalację wodną i uszczelnij w razie potrzeby.
Brak p	napięcia na elektrodach rzez ponad 20 minut.	Brak pr	napięcia na elektrodach zez ponad 4 godziny		
-	Ostrzeżenie W23: Brak prądu	czerwo- na świeci	Błąd E23: Brak prądu	Brak napięcia zasilającego.	Sprawdź włącznik serwisowy na linii za- silającej i włącz jeśli to możliwe. Sprawdź bezpieczniki i wymień w razie potrzeby.
				Pobór wody odcięty/zawór odcinający za- mknięty/ciśnienie wody zbyt niskie.	Sprawdź elementy na zasilaniu instalacji wodnej (filtr, rury, itp.), sprawdź/otwórz zawór odcinający, sprawdź ciśnienie wody.
				Zawór wlotowy zablokowany lub uszko- dzony.	Sprawdź wkład filtra w zaworze wlotowym, jeśli to możliwe wyczyść wkład filtra lub wymień zawór wlotowy.
				Zbyt wysokie ciśnienie wsteczne w przewo- dzie pary (zbyt wysokie ciśnienie w kanale, przewód pary zbyt długi lub poskręcany), powodujące straty wody poprzez zbiornik przelewowy.	Sprawdź ciśnienie w kanale, sprawdź insta- lację pary. Jeśli to możliwe zainstaluj zestaw do kompensacji ciśnienia (patrz: opcje).
				Przeciek w instalacji wodnej	Sprawdź instalację wodną i uszczelnij
Natęże zbyt	nie prądu na elektrodach wysokie w stosunku do zapotrzebowania	Natęże zbyt	nie prądu na elektrodach wysokie w stosunku do zapotrzebowania		
—	Ostrzeżenie	czerwo-	Błąd	Zapotrzebowanie pary spada zbyt szybko.	Automatyczne dopasowanie punktu pracy.
	W24: Przek. max. prąd	na świeci	E24: Przek. max. prąd	Uszkodzenie pompy spustowej.	Sprawdź pompę spustową, wymień w razie potrzeby.
				Odpływ z cylindra parowego zablokowany.	Wymień cylinder parowy.

	Ostrzeżenie		Błąd	Przyczyna	Sposób naprawy
Dioda	Wyświetlacz	Dioda	Wyświetlacz		
Przeki puszcz	oczono maksymalny do- alny prąd na elektrodach	Przekr puszcz	oczono maksymalny do- alny prąd na elektrodach		
	Ostrzeżenie W25: Przek. max. prad	czerwo- na	Błąd E25: Przek. max. prad	Uszkodzenie pompy spustowej.	Sprawdź pompę spustową, wymień w razie potrzeby.
	i t	ŚWIĘCI		Odpływ z cylindra parowego zablokowany.	Wymień cylinder parowy.
		Zablok	owany stycznik napięcia zasilającego		
		czerwo- na świeci	Błąd E26: Req.Off Current	Przekaźnik napięcia zasilającego zabloko- wany w pozycji aktywowanej.	Sprawdzić przekaźnik, wymienić w razie potrzeby.
	Wykryto pianę	Wykry dren	to pianę(4 automatyczne aże w ciągu 24 godzin)		
	Ostrzeżenie W27: Piana	czerwo- na świeci	Błąd E27: Piana	Piana w cylindrze parowym.	Opróżnić cylinder parowy przez przycisk spustowy (jeśli trzeba - kilkukrotnie). Sprawdź jakość dostarczanej wody.
Cylind	ler parowy wymaga kon- serwacji	Upłyn	ął czasookres pomiędzy konserwacjami		
żółta świeci	Ostrzeżenie W28: Konserw Cylindra	czerwo- na i	Błąd E28: Konsenw Cylindra	Osad mineralny lub/i zużyte elektrody.	Wymienić cylinder parowy.
	W20. Nonsciw.cymiaia	żółta miga			Ważne: Po wymianie cylindra parowego , należyzresetować licznik konserwacji (patrz rozdział 5.6).
Cylind	ler parowy wymaga kon- serwacji	Osiąg g	nięto maksymalną ilość odzin pracy cylindra		
żółta świeci	Ostrzeżenie W29 ⁻ Konserw Cylindra	czerwo- na i	Błąd F29: Konserw Cylindra	Osiągnięto maksymalny czas pracy cylindra parowego.	Wymienić cylinder parowy.
		żółta miga			Ważne: Po wymianie cylindra parowego , należyzresetować licznik konserwacji (patrz rozdział 5.6).
Brak sy	gnału z czujnika wilgotno- ści (sygnał Y)	Brak sy ści (syę	gnału z czujnika wilgotno- gnał Y) przez czas dłuższy niż 1 minuta		
	Ostrzeżenie W32: Czuj.Wilg. zeps.	czerwo- na świeci	Błąd E32: Czuj.Wilg. zeps.	Brak sygnału z czujnika (Sygnał Y).	Sprawdź czujnik wilgotności (sygnał Y), wymień w razie potrzeby. Sprawdź oka- blowanie.
Brak sy	/gnału z czujnika limitują- cego (sygnał Z)	Brak sy cego (s	ygnału z czujnika limitują- sygnał Z) przez dłużej niż 1 minutę		
	Ostrzeżenie W33: Czuj.Limit zeps.	czerwo- na świeci	Błąd E33: Czuj.Limit zeps.	Brak sygnału z czujnika (Sygnał Z).	Sprawdź czujnik wilgotności (sygnał Z), wymień w razie potrzeby. Sprawdź oka- blowanie.
Drenaż	cylindra w trybie postoju aktywny				
	Ostrzeżenie W36: Standby Drain			Ma miejsce automatyczny spust wody w czasie postoju.	Nie należy nic robić.
Akty	wny drenaż wymuszony cylindra parowego				
	Ostrzeżenie E37: Wymuszny Drenaż			Ma miejsce wymuszony drenaż cylindra	Nie należy nic robić
Obwó	d bezpieczeństwa niesta- bilny				
	Ostrzeżenie W38: Obwód bezp. Inst			Obwód bezpieczeństwa otwiera się i zamyka w krótkich odstępach czasu.	Sprawdzić/wymienić higrostat bezpieczeń- stwa, czujnik pracy wentylatora i czujnik przepływu powietrza (jeżeli występują).
Sygn	ał sterujący niestabilny				
	Ostrzeżenie W39: Niestabilna reg.			Sygnał sterujący na wejściu jest mocno zmienny w krótkich odstępach czasu	Sprawdzić/wymienić czujnik wilgotności lub zewnętrzny regulator wilgotności.

	Ostrzeżenie		Błąd	Przyczyna	Sposób naprawy
Dioda	Wyświetlacz	Dioda	Wyświetlacz		
Niest	abilny syngał limitujący				
	Ostrzeżenie W40: Niestabilny lim.			Sygnał limitujący na wejściu jest mocno zmienny w krótkich odstępach czasu.	Sprawdzić/wymienić czujnik wilgotności lub zewnętrzny regulator wilgotności.
Brak oc	lbioru z radiowego czujni- ka wilgotności	Brak oo ka wilgo	lbioru z radiowego czujni- otności dłużej niż 15 minut		
	Ostrzeżenie W43: RF Hum. No Conn.		Błąd E43: RF Hum. No Conn.	Układ sterowania nie otrzymuje żadnego sygnału z radiowego czujnika wilgotności.	Sprawdzić/wymienić radiowy czujnik wilgot- ności i/lub odbiornik na karcie sterowania. Jeśli to konieczne, zmienić adres radiowy.
Wycze c	Wyczerpana bateria radiowego czujnika wilgotności		erpana bateria radiowego zujnika wilgotności		
	Ostrzeżenie W44: RF Hum. Bateria		Błąd E44: RF Hum. Bateria	Wyczerpana bateria radiowego czujnika wilgotności.	Wymienić baterię radiowego czujnika wilgotności.

6.3 Uwagi dotyczące usuwania błędów

Przed przystąpieniem do usuwania błędów, należy **wyłączyć nawilżacz** zgodnie z rozdziałem 4.3, **odłączyć od źródła zasilania i zabezpieczyć przed mimowolnym włączeniem**.

Proces usuwania błędów może być realizowany wyłącznie przez wykwalifikowany i odpowiednio przeszkolony personel.

Usuwanie skutków awarii związanych z instalacją elektryczną (np.: wymiana baterii zapasowej, wymiana bezpieczników) musi być przeprowadzane wyłącznie przez uprawniony do tego celu personel lub pracownika technicznego firmy Condair.

Prace naprawcze i wymiana uszkodzonych elementów muszą być wykonywane wyłącznie przez serwis Condair.

6.4 Resetowanie wskaźnika błędu (zapalona czerwona dioda)

Reset wskaźnika błędu:

Odłącz nawilżacz parowy od zasilania głównego. Czekaj ok. 5 sekund, następnie podłącz z powrotem urządzenie do sieci.

Uwaga: Jeśli nie udało się usunąć błędu, wskaźnik błędu pojawi się ponownie po krótkiej chwili.

6.5 Wymiana baterii zapasowej na karcie sterowania

- 1. Wyłączyć nawilżacz Condair CP3 zgodnie z instrukcją zawartą w rozdziale 4.3, odłączyć od źródła zasilania i zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem.
- 2. Poluzować kilkoma ruchami śruby mocujące panel przedni w dolnej części panelu pośredniego. Pociągnąć dolną część panelu przedniego do przodu, następnie podnieść panel do góry i usunąć.
- 3. Odkręcić dwie śruby panelu pośredniego. Następnie ostrożnie przesunąć panel pośredni do przodu, obrócić w lewo i zawiesić na kołkach na panelu tylnim.

UWAGA!

Elementy elektroniki wewnątrz nawilżacza są bardzo wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne. Przed przystąpieniem do pracy przy elektrycznym lub elektronicznym wyposażeniu nawilżacza, należy zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze, aby zabezpieczyć poszczególne elementy przed działaniem wyładowań elektrostatycznych (ochrona antyelektrostatyczna).



- 4. Wymienić baterię zapasową (CR1632, Lit 3V).
- 5. Zamontować urządzenie w odwrotnej kolejności.
- 6. Jeśli to konieczne, ustawić datę i godzinę (patrz rozdział 4.6.8 i 4.6.9).

OSTRZEŻENIE! Zagrożenie dla środowiska!



Zużyta bateria musi zostać zwrócona do autoryzowanego punktu zbiorczego, w celu prawidłowej utylizacji/recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami. W żadnym wypadku nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów komunalnych lub środowiska naturalnego.

7 Zakończenie eksploatacji urządzenia / Pozbywanie się urządzenia

7.1 Zakończenie eksploatacji

Jeśli nawilżacz Condair CP3mini musi zostać wymieniony lub system nawilżania nie jest już potrzebny, należy przedsięwziąć następujące kroki:

- 1. Wyłączyć urządzenie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w rozdziale 4.3.
- 2. Wymontować jednostkę (oraz inne elementy systemu, jeśli to konieczne) z pomocą wykwalifikowanego personelu.

7.2 Usunięcie/Recycling



Zużyte elementy, które nie będą dłużej wykorzystywane, nie mogą być usuwane do odpadów komunalnych. Urządzenie lub jego poszczególne elementy należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami w autoryzowanych punktach zbiorczych.

W przypadku jakichkolwiek pytań, należy skontaktować się z najbliższym oddziałem firmy Condair.

Dziękujemy za wkład w ochronę środowiska.

8 Opis produktu

8.1 Dane techniczne

		Condair	CP3mini	
	PD2	PD4	PR2	PR4
Napięcie zasilające, główne		230V1~/	5060Hz	
		240V1~/	5060Hz	
		200V2~/	5060Hz	
Wydajność pary	2 kg/h	4 kg/h	2 kg/h	4 kg/h
Max. elektryczna moc znamionowa	1.6 kW	3.1 kW	1.6 kW	3.1 kW
Napięcie zasilające układ sterowania		230V1~/	5060Hz	
		240V1~/	5060Hz	
		200V2~/	5060Hz	
Parametry pracy	1			
Wydajność wentylatora			22 r	n³/h
Poziom ciśnienia akustycznego			37 dB	(A) **
Max. wielkość pomieszczenia (wytyczna)			200 m ³	400 m ³
Dopuszczalne sygnały sterujące	Włącz/Wyłącz (2	4VDC), 05VDC	Potencjometr, 15	VDC, 010VDC,
	210VD0	2, U 16VDC, 3.2.	16VDC, 020mA,	420MA
	NERVICE INC.	110 bar (10	U1000 kPa)	1- 1050 - 0/
	Nieuzdatniona	woda pitna o prze	wodności od 125	do 1250 µS/cm
Dopuszczalna temperatura wody		14	0 °C	
Dopuszczalna temperatura otoczenia		14	0 °C	
Dopuszczalna wilgotność otoczenia		max. 7	75 %rh	
Dopuszczalne ciśnienie powietrza w kanale	-0.8 kPa.	0.8 kPa		
Stopień ochrony		IP	20	
Zgodność / certyfikat zgodności		CE,	VDE	
Wymiary/waga	1			
Obudowa (S x W x G)		265 mm x 650	mm x 175 mm	
Waga netto		6.2	kg	
Waga operacyjna		11.0) kg	
Wyposażenie	1			
Typ cylindra parowego		Α	2	
Opcje	1			
Zestaw dławnic kablowych		1x	CG	
Radiowy czujnik wilgotności		1x	RH	
(nadajnik i odbiornik)				
Przewód spustowy		1x V	VDH	
Przekaźnik stanów pracy		1x	RFI	
Akcesoria				
Zawór z filtrem		1x Z	261	
Dysza parowa	1x V	V21		
Lanca parowa	1x 4	1		
Przewód pary / metr	DS	22		
Przewód kondensatu / metr	KS	10		
Czujnik wilgotności do montażu w	1(2)x	CDC		_
kanale powietrza				
Czujnik wilgotności do montażu w			1(2)x	CRC
pomieszczeniu				
Higrostat kanałowy	1x C	;HD		-
Higrostat pomieszczeniowy			1x C	CHR

** Podczas usuwania kamienia wapiennego poziom ciśnienia akustycznego może być nieco wyższy (do 45 dBA)

8.2 Schemat instalacji elektrycznej Condair CP3mini



									_		 	_	 				_	 				-	-		-	_			-	-	_
	_	U١	Na	ai	-				_		 	_	 				_	 			 	_	_	_	_	_		 	_	_	_
											 		 					 			 	_			_			 			
							_		-						_						-	-									
											 		 			 		 			 	_	_		_			 	_	_	
							_		_			_	 		_					_		-	-		-					-	
									_		 	_	 			 	_	 			 	_	_	_	-	_		 	_	_	_
			_				_		_			_	 		_							-	-		-					-	
																		 			 	_	_	_	_			 _		_	_
											 		 					 			 				_			 			
																								+	-					+	
-									_	$\left \right $	 			\vdash			_					+	+	+	-+	_			-	-	
											 							 					_					 			
																						Τ	Τ	T	T			T		T	
																						+	+	+	+			+	-	+	
-																						+	+	+	-+					-	
											 							 			 	+	-					 	_	_	
-								 	-		 	_	 		_		_	 			 	+	-	_	-	_		 	-	-	_
											 		 			 		 			 	_	_		_			 	_		
									_													-	-						-	-	
											 		 			 		 			 	-	_	_	_			 _	-	_	_
																						-									
									_		 _	_					_	 		_	 	+	-	-	-		_	 	-	-	-
									_		 		 					 			 	_	_		_			 	_	_	_
							_		-			_	 		_		_			_		-	-		-				-		
									_													-	-	+						_	
																						Τ	Τ	T	T			T		T	
																						+	+	+							
																						+	+	+		_					
											 		 									_	_					 			
																							1								
																						+	+	+	+			-		-	
																						+	+	+		_			_	-	
											 													_				 			
																						Τ	Τ	T						T	
																						+	+	+	-			-	-	-	
																						+	+	+	-			-			
											 							 			 	-	-	_				 		_	
																						+	+	+	+			-			
-											_											+	+	+	+				-	-	+
																						+	+	+	_						

									_		 	_	 				_		 			-	-		-	_			-	-	_
	_	U١	Na	ai	-				_		 	_	 				_		 		 	_	_	_	_	_		 	_	_	_
											 		 								 	_			_			 			
							_		-						_	_					-	-									
											 		 				 		 		 	_	_		_			 	_	_	
							_		_			_	 		_					_		-	-		-					-	
									_		 	_	 				 _				 	_	_	_	_	_		 	_	_	_
			_				_		_				 		_							-	-		-					-	
																					 	_	_	_	_			 _		_	_
											 		 								 				_			 			
																								+	-					+	
-									_	\square	 			\vdash			_					+	+	+	-+	_			-	-	
											 												_					 			
																						Τ	Τ	T	T			T		T	
																						+	+	+	+			+	-	+	
-																						+	+	+	-+					-	
											 										 	+	-					 	_	_	
-								 	-		 	_	 		_		_		 		 	+	-	_	-	_		 	-	-	
											 		 				 		 		 	_	_		_			 	_		
									_													-	-						-	-	
											 		 				 				 	-	_	_	_			 _	-	_	_
																						-									
									_		 _	_					_			_	 	+	-	-	-		_	 	-	-	-
									_		 		 						 		 	_	_		_			 	_	_	_
							_		-			_	 		_			_		_		-	-		-				-		
									_													-	-	+						_	
																						Τ	Τ	T	T			T		T	
																						+	+	+							
																						+	+	+		_					
											 		 									_	_					 			
																							1								
																						+	+	+	+			-		-	
																						+	+	+		_			_	-	
											 													_				 			
																						Τ	Τ	T						T	
																						+	+	+	-			-	-	-	
																						+	+	+	-			-			
-											 										 	-	-	_				 		_	
																						+	+	+	+			-			
-											_											+	+	+	+				-	-	+
																						+	+	+	_						

									_		 	_	 				_		 			-	-		-	_			-	-	_
	_	U١	Na	ai	-				_		 	_	 				_		 		 	_	_	_	_	_		 	_	_	_
											 		 								 	_			_			 			
							_		-						_						-	-									
											 		 			 			 		 	_	_		_			 	_	_	
							_		_			_	 		_					_		-	-		-					-	
									_		 	_	 			 	_		 		 	_	_	_	_	_		 	_	_	_
			_				_		_			_	 		_							-	-		-					-	
																					 	_	_	_	_			 _		_	_
											 		 								 				_			 			
																								+	-					+	
-									_	$\left \right $	 			\vdash			_					+	+	+	-+	_			-	-	
											 												_					 			
																						Τ	Τ	T	T			T		T	
																						+	+	+	+			+	-	+	
-																						+	+	+	-+					-	
											 										 	+	-					 	_	_	
-								 	-		 	_	 		_		_		 		 	+	-	_	-	_		 	-	-	
											 		 			 			 		 	_	_		_			 	_		
									_													-	-						-	-	
											 		 			 					 	-	_	_	_			 _	-	_	_
																						-									
									_		 _	_								_	 	+	-	-	-		_	 	-	-	-
									_		 		 						 		 	_	_		_			 	_	_	_
							_		-			_	 		_			_		_		-	-		-				-		
									_													-	-	+						_	
																						Τ	Τ	T	T			T		T	
																						+	+	+							
																						+	+	+		_					
											 											_	_					 			
																						1	1								
																						+	+	+	+			-		-	
																						+	+	+		_			_	-	
											 													_				 			
																						Τ	Τ	T						T	
																						+	+	+	-			-	-	-	
																						+	+	+	-			-			
											 										 	-	-	_				 		_	
																						+	+	+	+			-			
-											_											+	+	+	+				-	-	+
																						+	+	+	_						

DORADZTWO, SPRZEDAŻ I SERWIS:



Condair Group AG Gwattstrasse 17, 8808 Pfäffikon SZ, Switzerland Phone +41 55 416 61 11, Fax +41 55 588 00 07 info@condair.com, www.condairgroup.com

